

**KINDLING CRACKER KING™** ručný štiepač dreva  
Navrhnuté na Novom Zélande. Vyrobené v Austrálii.

### Návod na použitie:

- 1) štiepač umiestnite na pevný a rovný podklad
- 2) poleno položte na čepeľ a jednou rukou ho nad ochrannou obručou pridržavajte
- 3) udierajte do polena kladivom alebo iným polenom s hmotnosťou cca 2kg

**Bezpečnostné upozornenie:** Pri používaní hrozí nebezpečenstvo porezania a pomliaždenia. Odlietavajúce triesky môžu poraniť oči. Čepeľ je ostrá! Uistite sa, že je štiepač stabilne umiestnený na pevnom podklade. Odporúčame štiepač priskrutkovať štvoricou stavebných vrutov (cca  $\varnothing 5 \times 50 \text{mm}$ ) k masívnemu klátu. Štiepajte naraz iba jedno poleno. Neštiepajte polená dlhšie ako 40cm a širšie ako 20cm v priemere, inak môže dôjsť prevráteniu alebo zakliesneniu. Obe ruky musia byť vždy nad ochrannou obručou. Ak musíte drevo pridržávať, držte ho z boku. Nikdy sa nechytajte vrchu polena ani štiepača samotného. Používajte ochranné osobné pomôcky: rukavice, pevnú obuv, pevný odev a ochranné okuliare (ANSI Z87.1). Nedovoľte deťom hrať sa so štiepačom alebo v jeho okolí. Ak štiepač zrovna nepoužívate, skladujte ho v interiéri mimo dosahu detí a predíd'te jeho prevrhnutiu.

